



**MANUÁL K SESTAVENÍ  
4 - POLICOVÉHO REGÁLU**

REGÁL ZVLÁDNETE S TROCHOU ŠIKOVNOSTI  
SESTAVIT SAMI.

**K SESTAVENÍ POLICOVÉHO REGÁLU  
BUDETE POTŘEBOVAT:**

ŠROUBOVÁK  
GUMOVÉ KLAĐÍVKO

**V BALENÍ NAJDETE:**

8X SLOUPKY  
8X KRÁTKÉ BOČNICE  
8X DLOUHÉ BOČNICE  
4X STŘEDOVÉ PODPĚRY  
4X SPOJKY  
8X KONCOVKY  
4VX POLICE

## KROK 1

Nejdříve nacvakněte koncovky na dolní konce sloupků.



## KROK 2

Opřete dva sloupy vedle sebe o zeď a spojte je kratšími bočnicemi tak, že háčky bočnic zasunete do oček ve sloupcích. Můžete si pomoci gumovým kladívkem. Pozor, spodní bočnice patří minimálně 90 mm nad zem!



## KROK 3

Totéž zopakujte i s dalšími dvěma sloupy tak, aby vznikly dva totožné protilehlé díly. Oba protilehlé díly nyní spojte dlouhou bočnicí.



**KROK 4**

Nyní konstrukce již stojí a snadno spojíte oba díly dlouhou bočnicí i na druhé straně. Takto postupně doplňte po obou stranách také ostatní dlouhé bočnice.

**KROK 5**

Když je spodní část hotová, za- suňte nahoře do konců sloupek spojky, na ně napojte horní sloupky a sklepněte je nadoraz gumovým kladívkem.

**KROK 6**

Nyní spojte horní sloupky bočni- cemi stejně jako u spodní části.



## KROK 7

Háčky na koncích středových podpěr ohněte do pravého úhlu a každé dvě protilehlé dlouhé bočnice spojte tak, že podpěru zasunete ohnutými háčky do oček v bočnicích. Následně háčky šroubovákem ohněte, aby se nevysunuly.



## KROK 8

Nakonec položte na bočnice dřevotřískové police a nacvakněte koncovky na horní konce sloupků. Pro vaši bezpečnost ještě doporučujeme připevnit regál ke zdi pomocí šroubů a hmoždinek.



## KROK 9

A máte postaveno! Regál doporučujeme přišroubovat ke zdi a v případě více regálů sešroubovat k sobě pro zajištění maximální stability.

